

french cooking
by

IT ► Termometro Digitale Resistente all' Acqua

Questo termometro , resistente all'acqua, permette di controllare la temperatura di cottura delle carni.

FUNZIONAMENTO
Per accendere o spegnere il termometro premere il pulsante [ON/OFF]

SCELTA DELL'UNITÀ DI TEMPERATURA
Per scegliere l'unità di temperatura premere il pulsante [°C/°F] sul retro del termometro.

FUNZIONE DI TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA
Premere una volta il pulsante [MAX/MIN] per rilevare la temperatura massima.
Premere una seconda volta il pulsante [MAX/MIN] per rilevare la temperatura minima.
Mantenendo premuto il pulsante [MAX/MIN] per 3 secondi, si azzera la memoria.

Non forzare la sonda. Non usare in un forno. Non usare in un forno a micro onde. Non lavare in lavastoviglie. Se la visualizzazione si indebolisce sostituire la pila e riavvitare con cura le viti per impedire eventuali infiltrazioni.

PT ► Termômetro Multiuso Resistente à Água

Este termômetro permite monitorar a temperatura do cozimento de sua carne.

INICIALIZAÇÃO
Aperte [ON/OFF] para ligar ou desligar o instrumento.

UNDIDADE DE TEMPERATURA
Aperte [°C/°F] traseira do termómetro para selecionar a unidade de temperatura desejada.

FUNÇÃO MÁXIMA MÍNIMA
Aperte [MAX/MIN] para ler a temperatura máxima registrada .
Aperte [MAX/MIN] duas vezes para ler a temperatura minima registrada .
Pressione [MAX/MIN] por três segundos para cancelar as temperaturas registadas.

Não forçar a sonda. Não usar o termômetro dentro do forno.
Não usar o termômetro dentro do microondas. Não limpar em lava louças.
Se a tela se torna fraca, trocar a pilha e apertar bem os parafusos .

DE ► Vielzweck-thermometer Wasserdicht

Dieses Wasserdichtes Thermometer dient dazu die Kochtemperatur des Fleisches zu überwachen.

BENUTZUNG UND INBETRIEBSETZUNG
Drücken Sie [ON/OFF] -Schalter einzuschalten ein-oder ausschalten Das Thermometer

AUSWAHL DER TEMPERATUREINHEIT
Gewünschte Masseinheit zu wählen, drücken Sie auf DER Rückseite des Thermometer auf [°C/°F]

MAXIMUM-MINIMUM FUNKTION
Drücken Sie [MAX / MIN], um die maximale Temperatur aufgezeichnet lesen.
Drücken Sie [MAX / MIN] erneut, um die Mindesttemperatur aufgezeichnet lesen.
Drücken Sie erneut [MAX / MIN] für 3 Sekunden, um den Speicher zu löschen.

Drücken Sie nicht die Sonde zu stark ein. Wenden Sie nicht in einem MiKrowellenherd an. Wenden Sie nicht in einem Ofen an. Nicht waschen in der Spülmaschine. Wenn die Anzeige schwach wird, wechseln Sie die Batterie .Seien Sie sehr vorsichtig, um die Schrauben festziehen.