

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1 + 6	Schaltkasten	Switch box	E016291301
2	Kontrolllampe, grün	Indicator light, green	E016291302
	Kontrolllampe, rot	Indicator light, red	E016291303R
3	Marquardt Schalter, 20 A grün	Marquardt switch, 20 A green	016210836
4	Thermostat	Thermostat	E016291304
5+9+24+30	Verdrahtung, komplett	Wiring, complete	E016291305
7	Temperaturfühler	Temperature sensor	E016291307
8	Becken	Housing	E016291308
11	Potentiometer	Potentiometer	E016291311
12	Knebel	Knob	E016291312
13	Griff	Handle	E016291313
14	Deckel	Lid	E016291314
15	Fühlerschutz	Sensor protection	E016291315
16	Krümelsieb	Crumb sieve	E016291316
17	Fritteusenkorb „Induktion 8L“	Basket f. fryer 90 „Induction 8L“	162917
18	Abdeckung	Cover	E016291318
19	Blendring	Blind ring	E016291319
20	Fettablasshahn	Grease drain cock	E016291320
21	Gehäuse	Housing	E016291321
22	Potentialausgleichsklemme	Potential equalisation clamp	E016291322
23	Glasplatte - Set	Glass plate - set	E016291323
25	Heizspule	Heating coil	E016291325
26	Druckfeder	Pressure spring	E016291326
27	Lüfter	Fan	E016291327
28	Fühler 11A	Sensor 11A	E016291328
29	Hauptplatine	Mainboard	E016291329
31	Gehäuse, innen, Kunststoff	Inner housing, plastic	E016291331
32 + 34	Zugentlastung	Strain relief	E016291332
33	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	E016291333
35	Boden	Bottom	E016291335
36	Filter	Filter	E016291337
37	Fuß, Gummi	Foot, rubber	01058356