POSIZIONAMENTO

Per montaggio a parete dell'unità, praticare 2 viti nella parete (idealmente attorno a due metri da terra) e montare l'unità posizionando il ViroLite sulle viti.

L'unità funziona in modo più efficace nella parte più buia della stanza in modo da non posizionare vicino alle finestre, lucernari o altre fonti di luce.

AVVERTENZA

1. ViroLite prodotti devono essere utilizzati solo in aree che sono privi di polvere ed eventuali miscele esplosive. Per eventuali domande, contattare l'ente locale del fuoco per un consiglio prima installazione.
2. L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi in cui i vapori infiammabili o polveri esplosive probabilmente esistono. Appendere o montare l'apparecchio in una posizione in cui i bambini non possono raggiungere (almeno 2,0 m).
3. Non rimuovere alcuna parte fissa dell'apparecchio. Se il cavo di alimentazione, la lampada o qualsiasi altra parte dell'apparecchio è danneggiato, il produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato deve sostituirlo al fine di evitare rischi.
4. Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo. Assicuratevi di tagliare l'elettricità quando la pulizia e la riparazione della macchina.
5. Non utilizzare in aree infiammabili e / o esplosivi simili.
6. Nessun lavaggio con acqua, non ponendo sotto la pioggia.
7. Riparazione deve essere effettuata dal manfacturer o elettricista.
8. Assicurarsi tensione e frequenza locale sono adatti per la macchina. Verificare la messa a terra connectionto evitare danni o pericoli.

TUBO DI SOSTITUZIONE

Per sostituire i tubi UV

1. Spegnere l'apparecchio dalla rete di scollegare l'unità
2. Lasciare agire per 5 minuti per consentire le lampade raffreddarsi
3. Tenere il portalampada con una mano e svitare le lampade con l'altra
4. Smaltire le vecchie lampade in un modo ecologico

5. Avvitare le nuove lampade ECOLITE nella portalampada e ricollegare il potere all'unità

Sostituire i tubi ogni 9 mesi per mantenere l'unità effettiva.