

02
16
10
06
08
12
14
84
86
85
001
20
24
22
23
25
26
30
28
38
124
122
120
119
118
116
114
112
110
106
100
102
104
32
53
40
37
46
48
52
42
50
54
56
62
68
63
60
70
72
44
45
74
80
79
82
98
128
126
130
131
Comandi Monofase / Controls 1 ph
146
136A
134
132
Comandi Trifase / Controls 3 ph
146
136B
136C
132
133
137
139
135
Da / From 09.2016
154
152
152
154
150
90
92A
92B
94
140
142